MINI ROULETTE GAME

(ルーレット式抽選機)

取扱説明書

(Ver1.01)

2013年 7月 7日 発行



2013 TS SYSTEM All rights reserved

 \mathbf{v} 目

次	

		頁
	お使いになる前に(取扱い上の注意)	2
1	. ゲーム機について	
	(1)仕 様	3
	(2)各部の名称	3
2	. 初めて使用する場合	
	(1)基本設定について	
	初期設定	4
	日付時間の設定	4
	各種効果音の設定	5
	(2)当選確率の設定について	
	本数の入力方法	6
	抽選パターンについて	8
	抽選の開始	9
	抽選の終了	9
3	. 継続して使用する場合	
	前回の続きで使用	10
	新規に設定して使用	10
4	・.特殊設定について	
	停止禁止の設定	10
5	. 集計表について	
	集計表の出力方法	12
6	. 設定変更について	
	くじ総本数の変更	14
	各種効果音の変更	16
	停止禁止の変更	16
7	. こんなときは	
	(1)デモンストレーションにしたいときは	17
	(2)抽選途中でくじの残り本数を変えたいときは	17
	(3)特定のパネルに停止させたくないときは	17
	(4)電源のOFFについて	17

1

取扱上の注意

本機を安全にお使い頂くために、下記の注意事項をよくお読みになり、必ずお守り ください。

告

本機は日本国内用です

家庭用電源(AC100V)で使用してください。

発電機で使用しないでください。誤作動・故障の原因になります。

専用の電源コード以外は使わない

他の機器の電源コードをつなぐと火災や感電の原因になります。

また、同じように付属の電源コードを他の機器につながないでください。 内部に水分を入れない

本体内部の回路がショートし、故障・破損の原因になります。

また、感電・火災の原因にもなります。

特に雨天時や降雪時に注意し、水がかかるような場所は避ける。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。

注意

水平で安定した場所に置く

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるケガや家財に損傷を 与えたり、本機の故障・破損の原因になります。

高温多湿の場所に置かない

本機の内部温度が上昇し、誤作動・火災の原因になります。

湿気の多い場所では、誤作動・故障・感電の原因になります。

ときどき電源コンセントやプラグを点検する

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりが たまり、湿気を含むと漏電や火災の原因になります。

コンセントのまわりのほこりを掃除する。また、差し込み口にしっかりと 差し込まれているか、ゆるみがないかを確かめる。

結露について

寒い冬など、暖かい部屋の窓ガラスに水滴が付くことがあります。 これを「結露」といいます。次のような場合、本機に結露現象を起こし、 そのままで電源を入れると誤作動・故障の原因になります。

・寒い部屋で暖房を入れた直後

・寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだとき

このような時は、電源を入れないでください。放置して本機が温まり、 乾いてから電源を入れてください。

本機の使用により生じた損失、過失利益または第三者からのいかなる請求に ついても、当社では一切その責任を負いませんので、取り扱いには十分ご注意 願います。

1.ゲーム機について

(1)仕様

外形寸法	275 (W) X 400 (H) X 50 (D) mm
重量	2.4 K g (本体)
電 源	A C 1 0 0 V
消費電力	30W
制御部	8bit CPU制御
	メモリーバックアップ機能付
表示部	2 0 桁 4 行表示 L C D
パネル部	16面 面外周全240個の高輝度LED(赤)使用
音声部	モノラル 最大出力:1W

(2) 各部の名称



2.初めて使用する場合

(1)基本設定について

初期設定

電源を ON します。

(初期設定がされていない場合)

**** メイン メニュ・	_ * * * * `
1.サフ゛メニュー	-[1]
2.ヒツ゛ケ・シ゛カン	- [2]
3.コウカオン セット	-[3]

当選確率が設定されていないと メインメニューが表示されます。

(初期設定がされている場合)

***** ゲーム チュウ *****
<テイシチュウ> - 八°ネル NO.06
メニュー[1] サフ゛メニュー[2]
テ [・] モンストレーション[D]

当選確率が設定されていると 前回の続きでゲームができる 表示になります。

日付時間の設定(設定しなくても可)

**** メイン メニュー ****	メインメニューを表示します。
1.サフ゛メニュー - [1]	
2.ヒツ゛ケ・シ゛カン -[2]	2を押します。
3.コウカオン セット -[3]	次に 日付設定 の表示になります。
(* * * * ヒツ [・] ケ ノ セット * * * *)	現在の年月日が表示されます。
<キョウ ノ ヒツ・ケ>	
2011 ネン 02 カ・ツ 07 ニチ	変更する場合は、Yを押します。
ヘンコウ スルー[Y] シナイー[N]	しない場合は、Nを押します。
(**** ヒヅ ケ ノ セット ****)	月を入力します。(1月 01)
<キョウ ノ ヒヅ ケ>	日を入力します。(7日 07)
2.0 ネン カ・ツ ニチ	訂正する場合は、Nを押します。
ニュウリョク OK? [Y]or[N]	入力が正しければ、Yを押します。
	次に 時間設定 の表示になります。
(* * * * シ [・] カン ノ セット * * * *)	現在の時間が表示されます。
<タタ゛イマーノーシ゛カン>	(24時間表示です)
NOW TIME 18:20:08	変更する場合は <u>、</u> Υ」を押します。
ヘンコウ スルー[Y] シナイー[N]	しない場合は、Nを押します。

**** ジ カン ノ セット **** <タダ イマ ノ ジ カン> NOW TIME : : ニュウリョク OK? [Y]or[N]	時を入力します。(1時 01) 分を入力します。(3分 03) 秒を入力します。(5秒 05) 最大値は 23:59:59です。 訂正する場合は、Nを押します。 入力が正しければ、Yを押します。
各種効果音の設定	
**** メイン メニュー ****	メインメニューを表示します。
1.サフ・メニュー - [1]	
2.ヒツ゛ケ・シ゛カン -[2]	3を押します。
3.コウカオン セット -[3]	
	効果音設定 の表示になります。
	ゲーム中の効果音を設定 <u>を</u> します。
<ケ・ームチュウ ノ コウカオン>	設定変更しない場合は、Nを押します。
ヘンコウ スル-[Y]	アタリの効果音が表示されます。 <u></u>
シナイ - [N]	変更する場合は、Yを押します。
** 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	
NO.01-03 カラ センタク	+ - ボタンで設定します。
ループ コウカオン NO.()	人刀すると試聴できます。
τυ στ [N] - τυ στ [N]	[Y]で決定します マタリ · リブレの効用音処完がまニされます。
	『グリ・ハスレの効果自設圧が衣小されより。
*** コウカオン ノ セット ***	
<アタリ・ハス・レ ノ コウカオン>	設定変更しない場合は、Nを押します。
ヘンコウ スル-[Y]	 メインメニューに戻ります。
シナイ - [N]	変更する場合は、Yを押します。
	アタリの効果音設定が表示されます。
	U I ~ U 3 U 留亏を入力するか、または
	<u> + </u> - 小ツノ C設正しよ9。
アクリ コワカオン NO.()	八月9ると訊聴でさよ9。
EJ97 OK? [Y]or[N]	[Y]を押して決定しまり。 次にリプレの効果会がまニされます
	次にハスレの効果首か表示されより。
** ハス・レ コウカオン セッテイ**	01~03の番号を入力するか、または
NO.01-03 カラ センタク	+ - ボタンで設定します
ハス・レ コウカオン NO.()	 入力すると試聴できます。
センタク OK? [Y]or[N]	▼を押して決定します。
	 メインメニューに戻ります。

**** メイン メニュー	- * * * *
1.サフ゛メニュー	-[1]
2.ヒツ゛ケ セット	- [2]
3.コウカオン セット	- [3]

これで設定完了です。

1を押して、サブメニューを表示します。

(2)当選確率の設定について

はじめに サブ メニュー を表示します。 本数の入力方法

1. ゲーム スタート - [1] 2.データノセット - [2] 2 を押して当選確率の設定をします。 3. テイシ キンシ セット - [3] 4.シュウケイ - [4] メニュー [M] 設定がされていなければ、 当選確率の設定が表示されます。 ***** デ・ータ セット ***** 1を押します。 1.シンキニ セット - [1] 2.デ・ータ ノ ヘンコウ Nを押すとサブメニューに戻ります。 - [2] チュウシ 2は確率設定が既にされている場合に - [N] 有効です。 ***** デ・ータ セット ***** Yを押します。 スペテ ノ データ ヲ クリア シンキ ニ セットシマスカ? Nを押すと前に戻ります。 ***** デ・ータ セット ***** 初めに、予想総本数を入力します。 ここで「ヨソウ ソウホンスウ」とは <ショキセッテイ> ヨソウ ソウホンスウ -当りとはずれの合計数です。 0 最大入力可能本数は、65535本です。 ニュウリョク OK? [Y]or[N] ***** データ セット ***** 数字キーで入力します。 入力の訂正は、Nを押します。 <ショキセッテイ> 正しければ、Yを押します。 ヨソウ ソウホンスウ - 12345 ニュウリョク OK? [Y]or[N]

ここで、入力オーバーすると

次のように表示されます。

エラー表示

***** デ ータ セット	、 * * * * * `
ニュウリョク オーバー	デス!
サイダイ ホンス	ウ 65535
Ŧ	ドル - [Y]

ゴウケイ ガ フソク デス

最大入力可能本数を超えて入力すると 入力エラー表示が出ます。 Yを押して入れなおします。

次に各パネルごとに当りの数を入力します。 この時、本機のパネルNO.01の LED が点灯します。

***** テ[゙]ータ セット ***** 当りの本数を数字キーで入力します。 ここでの最大入力可能本数は、 <ショキセッテイ> ヨソウ ソウホンスウ以下になります。 パネル NO.01 -50 入力の訂正は、Nを押します。 ニュウリョク OK? [Y]or[N] はずれの場合は、0またはYを押します。 正しければ、Yを押します。 次にパネルNO.02の入力表示になります。 この時、本機のパネルNO.02の LED が点灯します。 ***** データ セット ***** 当りの本数を数字キーで入力します。 入力の訂正は、Nを押します。 <ショキセッテイ> はずれの場合は、0またはYを押します。 パネル NO.02 -0 ニュウリョク OK? [Y]or[N] 正しければ、Yを押します。 ここからの最大入力可能本数は、設定したヨソウ ソウホンスウから現在入力する パネル番号の前までの当り数の合計を差し引いた数になります。 次にパネルNO.03の入力表示になります。 以下、同様にパネルNO.16まで入力します。 ***** デ・ータ セット ***** 最後まで入力すると、終了確認の表示に なります。 <ショキセッテイ> Nを押すと修正ができます。 セット ヲ シュウリョウ シマスカ? Yを押すと、本数の入力は完了します。 シュウリョウー[Y] ヤリナオシー[N] 次に抽選パターンの設定表示になります。 最後にYを押して、このようなエラーが エラー表示 ***** テ[゙]ータ セット ***** 出た場合は、全てのパネルに当り数が設定 されていて合計が合わないときです。 ニュウリョク エラー デス!

総本数=パネルNO.01+...+NO.16 になるようにしてください。

Yを押して、入力をやりなおしてください。

モドル - [Y]

重要

<u>当りのパネルで、当りの本数を入れないとハズレのパネルと同じ扱い</u> になります。この場合、必ず P10の 停止禁止の設定をしてください。

抽選パターンについて

	くじ総本数が全て消化されてからの
(*** ケ・ーム ノ ホウホウ ***)	抽選方法を決めます。
1.オナシ クリカエシ - [1]	1オナジ クリカエシ
2.オワリ ニ スル - [2]	同じ設定内容で始めから繰返します。
3.ハス・レ デ・ツツ・ケル - [3]	2オワリ ニ スル
	この時点で抽選を終了します。
	3 ハズレ デ ツヅケル
	全てハズレにしてゲームを続けます。
*** ゲーム ノ ホウホウ ***	1を押すと、左の表示になります。
<ヨテイスウ カ・オワッタ トキ>	Nを押すと戻ります。
> オナシ゛ セッテイ テ゛クリカエス	Yを押すと、データセットは完了
センタク OK? [Y]or[N]	です。
	サブメニューが表示されます。
*** ゲーム ノ ホウホウ ***	2を押すと、左の表示になります。
<ヨテイスウ カ゜ オワッタ トキ>	Nを押すと戻ります。
> ヨテイスウ デ・オワリ ニ スル	Yを押すと、データセットは完了
センタク OK? [Y]or[N]	です。
	サブメニューが表示されます。
*** ゲーム ノ ホウホウ ***	3を押すと、左の表示になります。
<ヨテイスウ カ゜ オワッタ トキ>	<u>N</u> を押すと戻ります。
> ハス・レノミ テ・ ツツ・ケル	Yを押すと、データセットは完了
センタク OK? [Y]or[N]	です。
	サプメニューが表示されます。
1.ゲーム スタート - [1]	当選確率が正しく設定されたか、
2. デ・ータ ノ セット - [2]	必ず集計表で確認してください。
3.テイシ キンシ セット -[3]	集計表は、P12の 5.集計表について
↓ 4.シュウケイ - [4] メニュー [M]	を参照してください。
	1 を押すと、ゲーム開始の表示になります。

抽選の開始

(****** ゲ ーム チュウ ***** <テイシチュウ> - パ ネル NO.01 メニュー[1] サフ・メニュー[2] テ・モンストレーション[D]

ゲームの開始です。 パネルNO.は、今停止しているランプ の番号です。

抽選の終了

くじ総本数をすべて消化すると、スタートボタンを押しても動作しなく なり、表示部に抽選終了のメッセージがでます。

<<< チュウセン シュウリョウ>>> オナシ・セッテイ テ・ クリカエス [1] シュウリョウ スル [M]

Mを押すと終了して、 サ**ブメニュー**にもどります。 1を押すと、同じ設定で初めからの 再スタートができます。)

***** ゲ ーム チュウ ***** <テイシチュウ> - パ ネル NO.01 メインメニュー[1] サブメニュー[2] デ モンストレーション[D] **同じ設定でのゲームの再開**です。 パネルNO.は、今停止しているランプ の番号です。

1.ゲーム スタート	- [1]
2.テ゛ータ ノ セット	- [2]
3 . テイシ キンシ セット	-[3]
4.シュウケイ -[4] メニュ	ı—[М] /

サブメニューを表示します。 再セットする場合は、1を押して、 P6の(2)当選確率の設定から行います。 終了する場合は、このまま電源 OFF します。

3.継続して使用する場合

前回の続きで使用

次回に続ける場合は、電源を OFF にし,次に電源を ON するだけで継続出来ます。 メモリーはバックアップされていますので、データは保持されています。

***** ゲ ーム チュウ ***** <テイシチュウ> - パ ネル NO.01 メインメニュー[1] サブメニュー[2] デ モンストレーション[D] ゲーム再開の表示

パネル NO.は前回終了時の停止番号です。 これでゲーム再開です。

重要 再スタートする前に、なるべく集計表を出して設定内容をチェック 確認してください。 集計表は、P10の 5.集計表についてを参照してください。

新規に設定して使用

電源 ON すると、くじが残っている場合は、前回の続きの状態になります。

***** ケ ーム チュウ ***** <テイシチュウ> - パ ネル NO.01 メインメニュー[1] サブメニュー[2] デ モンストレーション[D] ゲーム再開の表示になります。 パネル NO.は前回終了時の停止番号 です。ここで<mark>2</mark>を押します。

サブメニューが表示されます。

 1.ゲーム スタート
 - [1]

 2.テ・ータ ノ セット
 - [2]

 3.テイシ キンシ セット
 - [3]

 4.シュウケイ - [4] メニュー [M]

後は P6の(2)当選確率の設定を参照してください。

4.特殊設定について

停止禁止の設定

特定のパネルに停止させない設定です。

(注)当選確率の設定で、禁止するパネルの当りの本数を0本にしておくこと が条件です。(当り本数が設定されていると、設定エラーになります) ただし、次の場合は停止禁止の設定は不要です。 禁止パネルを除き、他パネルの設定本数の合計が総本数と一致している。 はずれのない場合です。

1.ゲーム スタート - [1]	サブメニュー を表示します。
2.データノセット - [2]	
3.テイシ キンシ セット -[3]	3を押します。
↓ 4.シュウケイ - [4] メニュー[M]	停止禁止の設定表示になります。
(*** テイシ キンシ セッテイ ***)	
セッティ シマスカ?	NIを押すと、メニューに戻ります。
971 [N]	ハネルNO.01の設定表示になります。
本	:機のパネルNO.0 1の LED が点灯します。
▼	
(*** テイシ キンシ セッテイ ***)	
パ ネル NO.01 - < トマル >	< トマル > の表示は停止可です。
テイシ スル-[1] キンシ-[2]	このパネルを禁止する場合は、
シュウリョウ - [4] ツギヘ - [3]	2を押します。
	次の様に表示されます。
*** テイシ キンシ セッテイ ***	< トマル >の表示が< キンシ >の表示
パ ネル NO.01 - < キンシ >	に変わります。
テイシ スル - [1] キンシ - [2]	このパネルの停止禁止の設定が完了です。
シュウリョウ - [4] ツギヘ - [3]	元に戻すには、1を押します。
:	
÷	
	次に、3を押して、設定するパネルまで
(*** テイシ キンシ セッテイ ***) ・	
	本機のLED は設定ハネルか点灯します。
	別記と回様に設定しよ9。
	ここで絵」9 るとさは、[4]を押しま9。
エラー表示	このような エラー表示 になったら
(*** テイシ キンシ セッテイ ***)	はずれ がある場合には、最低 1 ヶ所、
キンシ パ ネル セット オーバー!	はずれで止まるパネル を残して
コレイシ・ョウ セット デキマセン	ください。
	Yを押して戻ります。
	パネルの当り・はずれの貼付状態を確認。

*** テイシ キンシ セッテイ *** シュウリョウ シマスカ? Y を押すと、 シュウリョウー[Y] ヤリナオシー[N] - [1] 1.ゲーム スタート 2.データ ノ セット これで設定完了です。 - [2] 3. テイシ キンシ セット - [3] 4.シュウケイ - [4] メニュー [M]

設定終了確認の表示になります。

N を押すと、やりなおしできます。

サブメニューの表示になります。

本機のパネルランプは、前回の停止位置に点灯します。

種類の選択画面で1を押します。

5.集計表について

集計の出力方法

待機中なら、いつでも集計表をみることができます。

(1.ゲーム スタート	-[1])	サブメニューを表示します。
2.デ・ータ ノ セット	- [2]	
3.テイシ キンシ セッ	▶ -[3]	4 を押します。
4.シュウケイ - [4]	メ=⊐-[M]	
		集計のメニューが表示されます。
(**** シュウケイ ヒ:	ョウ * * * *)	
ショキセッテイ[1]	 ヘンコウゴ [2]	ここで、出力したい種類の番号
ショキセッテイ[1] ノコリスウ[3] ショ	 ヘンコウゴ [2] 3 ョウカスウ [4] 3	ここで、出力したい種類の番号 を押します。

a . 初期設定表

初めに当選確率を設定したときの本数です。

**** シュウケイ ヒョウ ****	本機のパネルの LED はどこも点灯しません。
< ショキセッテイ >	Yを押すと、パネルNO.01の表示に
ソウホンスウ - 5000	なります。
ツキ゜[Y] シュウリョウ[N]	Nを押すと、中止し 集計メニュー に
	戻ります。



b.実績集計表

実際に引かれたくじの本数の集計表です。

* * * *	シュウ	ワケイ	ヒョウ	****
<ショ!	うカスウ	1 >		
3	ノウホン	/スウ	-	525
	ツキ゜	[Y]	シュウリ	ョウ[N]

種類の選択画面で4を押します。

以下、初期設定表と同様です。

c.残数集計表

残っているくじの本数の集計表です。

種類の選択画面で3を押します。

以下、初期設定表と同様です。

d. 実績累計表

実際に引かれたくじの本数の累計表です。 繰り返し・続けるでの抽選方式の場合に必要な集計です。

* * * *	シュウ	ワケイ	ヒョウ	* * * *
<ルイ	ケイ >			
2	ソウホン	ノスウ	-	4475
	ッキ゜	[Y]	シュウリ	эウ[N]

種類の選択画面で5を押します。

以下、初期設定表と同様です。

e. 変更設定表

初期設定から総本数を増減し、変更した後の実設定表です。

(* * * *	シュウ	ケイ	ヒョウ	* * * *
	<ヘン:	コウゴ>			
	?	ノウホン	׳ スウ	-	6000
l	_	ツキ゜	[Y]	シュウリ	ョウ[N]

種類の選択画面で2を押します。

以下、初期設定表と同様です。

6.設定変更について

くじ総本数の変更

データセット シテクダサイ

ゲーム中に、くじの残り数が多かったり、少なかったりしたときに 残り総本数の増減が出来ます。ただし、パネルごとの増減は出来ません。 ハズレの数を増減することになります。

(1.ゲーム スタート	-[1]	サブメニューを表示します。
2.デ・ータ ノ セット	-[2]	2を押します。
3.テイシ キンシ セッテイ	-[3]	
(4.シュウケイ - [4] メニ:	- -[М] /	
		当選確率の設定 が表示されます。
		_
(***** データ セット **	* * * *	2を押します。
1.シンキ ニ セット	-[1]	
2.データ ノ ヘンコウ	- [2]	
チュウシ	- [N]	ℕを押すとサブメニューに戻ります。
		ここでエラー表示が出た場合
(***** データ セット * ⁻	* * * *)	
データ ガ アリマセン!	!	変更は初期設定がされていないと
		できません。

- [Y]

	ハズレ がない場合も変更できません。
パネル ノ スベテ ガ アタリ	全パネル(16面)が当りの場合
ノ トキハ ヘンコウ ハ デキマセン	▼を押すとサブメニューに戻ります。
** ソウホンスウ ノ ヘンコウ **	現在残っている総本数が表示されます。
ノコリ ソウホンスウ - 125	増やす時は、+を押します。
ホンスウ フヤス[+] ヘラス[-]	減らす時は、-を押します。
	Nで中止、サブメニューに戻ります。
(** ソウホンスウ ノ ヘンコウ **	+を押した時の表示です。
ノコリ ソウホンスウ - 125	数字キーで本数を入力します。
フヤス ホンスウ + 0	- を押した時は、 <u>ホンスウ +</u> の表示が
└ ニュウリョク OK? [Y]or[N]	<u>ホンスウ -</u> になります。
(** ソウホンスウ ノ ヘンコウ **	ここでは、例として100本です。
ノコリ ソウホンスウ - 125	入力した数が正しければ <mark>Y</mark> を、
フヤス ホンスウ + 100	訂正する場合は、Nを押します。
ニュウリョク OK? [Y]or[N]	増加可能本数は
	= 6 5 5 3 5 - 残り総本数です。
	ここでエラー表示が出た場合
エラー表示	
(** ソウホンスウ ノ ヘンコウ **	最大変更可能本数を超えて入力すると
ホンスウ ガ オーバー デス!	入力エラーの表示が出ます。
サイダイ ノ カズ 62200	Yを押して、入れなおします。
↓ モドル - [Y] ↓	
	設定完了確認の表示になります。
(** ソウホンスウ ノ ヘンコウ **	
ヘンコウ ヲ シュウリョウ シマスカ?	Nを押すと、入れなおしできます。
シュウリョウ - [Y]ヤリナオシ - 「N]	Yを押して完了。
1.ゲーム スタート - [1]	サブメニューに戻ります。
2.データノセット - [2]	1を押すと、ゲーム再開です。
3.テイシ キンシ セッテイ - 「31	
4.シュウケイ-「4] メニュー「M]	

変更の確認 変更設定表で確認できます。 P21の(4)集計表を参照してください。

各種効果音の変更

ゲーム途中でBGMや当り・はずれの効果音を変更するには、下記の方法で 変更することができます。

** ルーレット メイン メニュー ** 1.サプメニュー - [1] 2.ヒヅケ セット - [2] 3.コウカオン セット - [3] メインメニューを表示します。 3のボタンを押します。

効果音の設定が表示されます。

* * * コウカオン ノ セット * * * <ゲームチュウ ノ BGM> ヘンコウ スル - [Y] シナイ - [N]

変更しない場合は、Nを押します。

変更する場合は、Yを押します。

ここからは、P10の 各種効果音の設定を参照してください。

停止禁止の変更

ゲーム途中で停止禁止の設定を変更するには、下記の方法で変更すること ができます。

(注)初期設定で当り本数のあるパネルは変更できません。

また、当りパネルの本数が、ゲーム途中で全て消化されて0本になっても 変更はできません。ただし、この場合には変更しなくても停止しません。

1.ゲーム スタート	-[1]
2.テ゛ータ ノ セット	- [2]
3.テイシ キンシ セッテイ	-[3]
4.シュウケイ-[4] メニュ	ı — [М]

サブメニューを表示します。 3を押します。

すべてのパネルが当りで、 ハズレがない場合は変更できません。

*** テイシ キンシ セッテイ *** アタリスウ ガ セット サレテイル パネル 二八 セッテイ デキマセン セット スル[Y]シナイ[N]

Nを押すと、メニューに戻ります。

Y を押すと、

停止禁止設定の表示になります。

ここからは、P19の(3)特殊設定についてを参照してください。

7.こんなときは

(1)待機時に、ランプを動かしてデモンストレーションのモードにしたい時。ゲーム中に切り替えができます。

**** ルーレット ゲーム **** テイシ パネル NO.06 メインメニュー[1] サブメニュー[2] デモ[D] スピード[+][-]

Dを押します。 **デモモードの**表示がされます。

*** デモンストレーション **** サウンド ON[+] OFF[-] ゲーム ニ モドル-[Y]

デモの解除は、Yのボタンを押します。 ゲーム再開します。

- (2)抽選途中でくじの残り本数が不足、または余りそうな時
 総本数を増減することができます。ただし、ハズレの数を増減することに なります。
 - (注)初期設定で全てが当り(ハズレなし)の場合は変更できません。
 また、くじの残りが当り(ハズレが無くなった)のみ残った場合は、
 減数はできません。
 - 変更方法については、P14の 6.設定変更についてを参照してください。
- (3)特定のパネルに停止させたくない時 この場合は、特殊設定をします。 この設定は重要ですので間違えのないように行なってください。
 - 設定方法については、P10の 4.特殊設定についてを参照してください。
- (4)電源のOFFについて

抽選中でも待機状態であれば、いつでも電源OFFできます。 また、電源をONするだけで、前回の続きで抽選ができます。

誤って電源をOFFしても メモリーのバックアップ機能が付いていますので、電源を入れなおすだけで 復帰します。この場合、集計表により確認することをおすすめします。

